

## **Závazné pokyny pro užívání domovní čerpací stanice odpadních vod v obci Chotutice**

1. Do domovní čerpací stanice je možné vypouštět pouze splaškové odpadní vody z domácností (koupelna, kuchyně, WC)
2. Do domovní čerpací stanice **JE ZAKÁZÁNO VYPOUŠTĚT** dešťové vody, oleje a tuky na vaření, kávovou sedlinu, motorové oleje, odpady z hospodářských budov, barvy, ředidla, chemikálie, látky hořlavé či výbušné
3. Do záchodů a výlevků **JE ZAKÁZÁNO VHAZOVAT** dámské hygienické potřeby, pleny, vlhčené ubrousky, drátěnky, hadry apod.
4. Je třeba zamezit vniknutí písku, zeminy a dalších materiálů do domovní čerpací stanice
5. Je zakázáno odstraňovat plomby z elektrorozvaděče domovní čerpací stanice
6. Údržba domovní čerpací stanice: Odběratel je povinen provádět pravidelnou údržbu domovní čerpací stanice:
  - 1x za 3 měsíce vyjmout spínací sondy, tyto omýt a otřít suchým hadrem a vrátit zpět do čerpací stanice, v případě velkého zanášení je toto třeba provádět častěji
  - 1x za 3 měsíce rozbít odsazenou tukovou vrstvu na hladině čerpací stanice
7. V případě poruchy domovní čerpací stanice je třeba tuto stanici odstavit a volat na dispečink Energie AG Kolín 800 778 833 nebo servisním technikům p. Kruliš, p. Mareš 603 557 124

**V případě, že při servisu domovní čerpací stanice ze strany Energie AG Kolín bude zjištěno, že v jímcě se nacházejí předměty nebo materiál, které je zakázáno do domovní čerpací stanice vypouštět, budou náklady spojené s opravou či znovu zprovozněním čerpací stanice účtovány majiteli napojené nemovitosti.**